# III GORIKI ISLAND コーリキ アイランド

## 取扱説明書

INS-BT-CL-201412

バストイレタリー CLシリーズ共通

の合家への食い上が行う無うことがより。と使用の別にの別がグラス、エロへの使い「とい。本間」は必ず不自して「とい。				
商品仕様				
用途:バストイレタリー用品 許容荷重 (板面取付の場合)				付属部品:取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用) 必用工具:ブラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
(3 k g タオルリング)(5 k g タオルバー)				お手入れ 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
品番 品名	主要附質	仕上げ(カラー)		真鍮磨き仕上げの製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮磨き仕上		質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。
		真鍮古色仕上	AN	
		真鍮古白色仕上	WAB	
		バーコード上に表記 してあります。		重 別途計算いずめ下さい。当社の名こうボード用アタッチメント 640517 PL 4 には、対応しておりません。   2) 付属のビス、アンカーでの取けが困難な適面には、 鑑面によった   取け金具にス:アンカー   序をお使いください。

### ⚠ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。 板面取付の場合 薄い板壁(5.5 mm以下)へ取付けた際許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください)

浴室内等、温度の高い場所では、お使いになれません。


### 取付方法

取付面が板面の場合 右図 A→C

取付面がタイルの場合 右図 A→B→C

A:本体の取付け位置を決めてください。

- B:タイル面、コンクリート面の場合、付属の樹脂製アンカーをお使いください。 アンカーサイズに合わせてドリルキリ(磁器タイル用)と電動ドリルを使い、先ほど位置決めした取付ビスの 位置へ正確に穴を空け、樹脂製アンカーを挿入します。
- C: 本体をビスにて固定します。
- \*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
- \*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
- \*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強過ぎるとビス破損の原因になります。



\* タオルバーの取付参考図です。お買い上げの商品と異なる場合が有ります。

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。 貴重品は掛けないで下さい。 使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。 許容荷重を必ずお守り下さい。 (タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

コーリキ アイランド

TEL 0596-21-1155 三重県伊勢市朝熊町 3477-35

# III GORIKI ISLAND コーリキ アイランド

## 取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-CL-201412

バストイレタリー CLシリーズ共涌

お客様へお買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

#### 用途:バストイレタリー用品 付属部品:取付ビス、樹脂製アンカー (タイル用) 板面、タイル面取付用 必用工具:プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合) 許容荷重 (板面取付の場合) (3 k g タオルリング)(5 k g タオルバー) る。 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 品番 品名 主要部材質 仕上げ(カラー) 直鍮磨き仕上げの製品は直鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても 品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。 真鍮磨き仕上 バーコード上に表記 真鍮古色仕上 AN 1) 本製品を石こうボード取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で 真鍮古白色仕上 WAB 別途お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント 640517 P L 4 には、対応しておりません。 バーコード上に表記 2) 付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった してあります。 取付金具(ビス:アンカー)等をお使いください。

### ⚠ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。 板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください)

浴室内等、温度の高い場所では、お使いになれません。


### 取付方法

取付面が板面の場合 右図 A→C

取付面がタイルの場合 右図 A→B→C

A: 本体の取付け位置を決めてください。

- B:タイル面、コンクリート面の場合、付属の樹脂製アンカーをお使いください。 アンカーサイズに合わせてドリルキリ(磁器タイル用)と電動ドリルを使い、先ほど位置決めした取付ビスの 位置へ正確に穴を空け、樹脂製アンカーを挿入します。
- C: 本体をビスにて固定します。
- \*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
- \*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
- \*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトリレクに注意してください。強過ぎるとビス破損の原因になります。



\* タオルバーの取付参考図です。お買い上げの商品と異なる場合が有ります。

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。 貴重品は掛けないで下さい。 使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。 許容荷重を必ずお守り下さい。 (タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

コーリキ アイランド

TEL 0596-21-1155 三重県伊勢市朝熊町 3477-35